



### הוראות הפעלה למערכת שמע דיגיטלית

#### מקלט דיגיטלי

1. ברשותך מערכת דיגיטלית מהסוג המתקדם ביותר. שימוש נכון ופשוט יסב לך הנאה לכל אורך הטיול. אנא שמור עליה!.
2. חבר את האוזנייה לשקע המכשיר (בחלק העליון).
3. הגבר מעט את עוצמת השמע בגלגל העוצמה.
4. בלחיצה ארוכה על הכפתור האדום, המקלט יידלק ויאפשר לשנות תדר במידת הצורך (המערכת מגיעה מכוונת) לאחר.
5. בחזית המקלט ישנו צג דיגיטלי המספק מידע על עוצמת הסוללה, מספר הערוץ וציוור של מנעול (נועל את התדר).  
3 שניות יופיע ציוור של מנעול והתדר יינעל.
6. במידה ומד עוצמת הסוללה (4 קווים) נמצא בקו התחתון אנא החלף סוללות בהפסקה הקרובה.
7. בשקית שקיבלת ישנן סוללות חדשות להחלפה. פתח את כיסוי הסוללות וחזור להשתמש בהנאה.
8. במידה ותתרחק יותר על המידה מהמדריך תתחיל המערכת להשמיע ניתוקים בקשר, בבקשה התקרב לטווח הרצוי (מומלץ כ- 50 מטר רדיוס מהמדריך).
9. יש לסגור את המקלט בהפסקות ארוכות או בסוף כל יום.
10. במידה שאינך שומע את המדריך ניתן להחליף סוללות או לבקש מהמדריך להחליף אוזנייה.

#### משדר

1. יש לחבר את תקע המיקרופון (מדונה) לשקע בחלק העליון.
2. יש להרים את גלגל העוצמה למקסימום.
3. הערוץ מכוון מראש, בפתיחת המשדר יינתן לך משך של 3 שניות לשנות את התדר במידת הצורך בלבד.
4. בלחיצה על שני הכפתורים העליונים בצד ברצף ניתן לשחרר את הנעילה להחלפת התדר.
5. כאשר מד עוצמת הסוללות יורד לקו האחרון יש להחליף סוללות בהפסקה הקרובה.
6. במידה וישנה תקלה והקהל אינו שומע אותך:  
א. אנא בדוק את עוצמת המשדר  
ב. וודא שהמיקרופון לחוץ עד הסוף  
ג. וודא שהמשדר נמצא בערוץ הנכון  
ד. אין להדליק שני משדרים במקביל באותו תדר  
ה. אנא כבה את המשדר בסיום ההדרכה  
ד. במידה ולא הצלחת: אנא החלף גם משדר וגם מיקרופון.

בהצלחה

צוות טכני סימולטני באוויר בע"מ

ניתן לפנות ב SMS 24 שעות ביממה, בכל תקלה-5906046-52-972